
470MHz
500MHz
600MHz
700MHz
800MHz
Canaux TV
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
BLX
Bande H8E 518 à 542 MHz
Bande K3E 606 à 630 MHz
Bande M17 662 à 686 MHz
BLX R
Bande H8E 518 à 542 MHz
Bande K3E 606 à 630 MHz
Bande M17 662 à 686 MHz
SLX-D
Bande G59 470 à 514 MHz
Bande H56 518 à 562 MHz
Bande J53 562 à 606 MHz
Bande K59 606 à 650 MHz
QLX-D
Bande G51 470 à 534 MHz
Bande H51 534 à 598 MHz
Bande L52 - 632 à 694 MHz
Bande K51 - 606 à 670 MHz
ULX-D
Bande G51 470 à 534 MHz
Bande H51 534 à 598 MHz
Bande K51 606 à 670 MHz
AXIENT Digital
RX Bande A - 470 à 636 MHz
TX Bande G56 - 470 à 636 MHz
RX Bande B– 606 à 814 MHz
TX Bande K55 - 606 à 694 MHz
4G Interdit
Réservé
4G Interdit
4G Interdit
SHURE
Canaux TV de la TNT autorisés pour les systèmes HF
PSM 300
Bande H8E 518 à 542 MHz
Bande K3E 606 à 630 MHz
Bande L19 630 à 654 MHz
PSM 900
Bande G6E 470 à 506 MHz
Bande G7E 506 à 542 MHz
Bande K1E 596 à 632 MHz
Bande L6E 656 à 692 MHz
PSM 1000
Bande G10E 470 à 542 MHz
Bande J8E 554 à 626 MHz
Bande L8E 626 à 698 MHz
Canaux TV
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70